



### **Mode d'emploi Code Combi B version courte**



- Le code se compose de 6 chiffres
- Le code standard : 1 2 3 4 5 6

#### **Programmer le code**

Ouvre le coffre fort avec le code standard 1 2 3 4 5 6 ou votre code personnel

Changer le code avec port ouvert et serrure ouvert

- ON
  - P
  - Code actuel
  - Nouveau Code
  - Nouveau Code
- Led vert clignote 1x (Code activé)

#### **Programmer ralentissement du temps et temps de préparation d'ouverture**

Ouvre le coffre fort avec le code standard 1 2 3 4 5 6 ou votre code personnel

Changer le code avec port ouvert et serrure ouvert

- ON
- P
- Code actuel
- P
- 1
- Programmer le ralentissement du temps (01 min t/m 99 min)
- Programmer le temps de préparation d'ouverture (1 min t/m 9 min)

#### **Exemple**

152 → 15 min ralentissement du temps 2 min de préparation d'ouverture

#### **Quittance du signal d'intrusion(Led rouge et vert clignotent)**

- ON
- P
- Code
- P
- Appuyez sur 9

#### **Code inconnu**

Ouvrir coffre-fort avec clé d'urgence, laissez le clé dans la serrure en position ouvert

- ON
  - P
  - P
  - 0
  - ON
  - P
  - Nouveau Code
  - Nouveau Code
- Led vert clignote 2x